


~-----

紙の厚さ(封筒、普通紙)に合わせて、印刷モードを設定してください。 封筒を印刷する場合、2つの緑色ボタンを押して封筒モードにします。 また、普通紙を印刷する場合、2つの緑色のボタンを戻して普通紙モードにします。

本体内部は高温になっています。

やけどのおそれがありますのでご注意ください。



・通紙モード設定時には、封筒は印刷できません。

トナーコンテナの交換

メッセージ	
トナー ガ スクナクナリマシタ	トナーが少なくなったことを示しています。 この後も引き続き印刷できますが、交換用の新しいトナーコンテナ を準備してください。
トナーヲ コウカンシテクダサイ ソウジ モ シテクダサイ	トナーがなくなったことを示しています。 使用説明書またはトナーコンテナに同梱されている説明書を参照し て、新しいトナーコンテナに交換してください。

トナーコンテナの型番号

LS-2020D: TK-341 LS-4020DN: TK-361

●トナーコンテナのご購入や相談は、京セラミタジャパンにお問い合わせください。 ●京セラミタでは環境問題を考慮し、使用済みトナーコンテナの無償回収を実施しております。 詳しくは、京セラミタのホームページ (http://www.kyoceramita.co.jp/support/) を参照してください。

印字品質を維持するため、京セラミタ・純正トナーコンテナの使用をお勧めします。

京セラミタ製品には、数々の品質検査をパスした純正トナーをご使用ください。 純正以外のトナーを使用した場合、故障の原因となることがあります。 純正トナー以外の使用により不具合が生じた場合、保証期間内であっても責任を負いかねます。

京セラミタ製品についてのお問い合わせは、右記のナビダイヤルへ ご連絡ください。 市内通話料金でご利用いただけます。

京セラミタ株式会社 京セラミタジャパン株式会社

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町1-9-15 http://www.kyoceramita.co.jp



◎ 2009 京セラミタ株式会社 KYDCER は京セラ株式会社の登録商標です。

Printed in China 302J356030

KYOCERa

LS-2020D LS-4020DN


はじめにお読みください 使い方の確認や

困ったときに、お役に立ちます。


用紙の


給紙カセットを引き抜きます。

給紙力セットに 用紙を補給する



用紙をセットする際は、用紙をさばき、平 **/** らなところで用紙の端をよく揃えます。






↑ サイズダイヤルを回して、使用する用紙サ イズが見えるように合わせます。

せて調整します。


の用紙長さガイドの位置を調整します。つ

まみを引き上げながらガイドをスライドさ

給紙力セットを奥まで押し込んで戻します。



印刷する面を下にして、給紙カセットに用 ↑ 紙を入れます。用紙の両端を給紙力セット のツメの下に入れてください。



重要 用紙上限表示(▼▼)を超えない ように用紙を入れてください。

操作パネノ について

インジケータ -----

● プリンタの状態を点灯や点滅でお知らせ します。表示内容については、下記の「イ ンジケータの表示について」を参照して ください。

メッセージディスプレイ ----

● プリンタの各種動作状態を示すメッセー ジが表示されます。

[メニュー]キー -----

● モード選択メニューでプリンタの初期設 定を変更するときや設定を終了するとき に押します。

[キャンセル]キー -----

● 実行中の印刷を中止します。

● ブザーが鳴ったときに、ブザーを止めます。 ● 入力した数値をリセットしたり、設定を途 中で中止します。

[矢印] キー

■目的のメニューを表示させるときや、 設定値の変更を行うときに使用し ます。[△][▽]キーでメニューを 切り換えて、[◁][▷]キーでサブ メニューに移ります。

● 紙づまりが発生したときに[?]キー を押すと、メッセージディスプレイ にオンラインヘルプメッセージが 表示されます。オンラインヘルプ を中止するときは、もう一度押し ます。

[実行]キー

● モード選択メニューで設定した内 容を確定します。

● メッセージディスプレイに 「ダイヨ ウ キュウシ シマスカ?」が表示さ れた際に、給紙元を確定します。


[印刷可/解除]キー


● 特定のエラー解除を行います。 ●スリープモードから復帰します。

インジケータの表示について

○ 印刷可












ECosys®











す。メッセージディスプレイの表示を 確認して必要な処理を行ってください。 「シバラク オマチクダサイ」が表示 されている場合、プリンタは準備中


エラーが発生しているため印刷でき ません。メッセージディスプレイの表 示を確認して必要な処置を行ってく


ださい。














紙づまりについて

用紙がプリンタ内でつまったときや、用紙が給紙カセットから 給紙されなかったときなどにはプリンタは停止し、

紙づまりのメッセージと紙づまり発生位置が表示されます。

つまった用紙を取り除くと、

通常の状態に戻り、印刷が再開されます。

紙づまりを起こしたページは再印刷されますが、

紙づまりが発生した場所によっては

再印刷されないことがあります。



重要 つまった用紙を取り除く際は、プリンタ内に紙片を残さないようご注意ください。

| エラーメッセージ

カミヅマリデス ウシロユニット

排紙トレイ、または後ユニットで紙づまりを起こしています。

カミヅマリデス カセット1(~4) 給紙カセット、またはオプションのペーパーフィーダで 紙づまりを起こしています。

カミヅマリデス テザシトレイ

手差しトレイで紙づまりを起こしています。

カミヅマリデス バルクフィーダ

オプションのバルクフィーダで紙づまりを起こしています。

カミヅマリデス ホンタイ

プリンタの内部で紙づまりを起こしています。

カミヅマリデス リョウメンインサツユニット 両面印刷ユニットで紙づまりを起こしています。

オンラインヘルプメッセージ


紙づまりのメッセージが表示された場合は、[?] キーを押してください。紙づまりの処理方法が メッセージディスプレイに表示されます。オンラインヘルプメッセージは [▽] キーで次の手順 のメッセージが表示され、[△] キーで前の手順に戻ります。

給紙カセット / ペーパーフィーダ(オプション)

×------




給紙力セットを奥まで押し込んで戻します。



重要 つまった用紙が内部に達してい る場合は、プリンタ内部の操作手 順に進んでください

手差しトレイ

手差しトレイにつまった用紙を取り除きます。 手差しトレイに用紙を置き直します。




上カバーを開閉します。

×-----


リンタ内部の操作手順に進んでください。

プリンタ内部

上カバーと手差しトレイを開け、トナーコンテナと一緒に、 現像ユニットをプリンタから斜め上方向に取り出します。




つまった用紙を取り除きます。つまった用紙がローラにはさ まっている場合は、用紙が給紙される方向に沿ってゆっくり と引き抜いてください。




重要 ドラム部分に手を触れないでください。印 刷品質が低下します。つまった用紙が見当 たらない場合は、後ユニットの奥側(本体 後側内部)も確認してください。

↑ 搬送路の保護カバーを開けます。



現像ユニットをプリンタに戻します。




上カバーを閉じます。

後ユニット

本体内部は高温になっています。 やけどのおそれがありますのでご注意ください。

まってしまった場合は、後ユニットを引 き出します。



本体から完全に排紙されずに途中で止 定着カバーを開けて、つまった用紙を引き (後ユニットを両手でしっかりと押し込んで **う** 戻します。



重要 つまった用紙が見当たらない場合は、後ユニットの奥側(本体後側内部)も確認してください。


両面印刷ユニット

両面ユニットの上にある金属部分は高温になっています。 やけどのおそれがありますのでご注意ください。



バルクフィーダ(オプション)

から引き出します。



バルクフィーダとプリンタの接続口から、 「バルクフィーダをプリンタに接続します。



上カバーを開閉します。

問題と見られる現象の中には、お客様で自身で解決できるものが少なくありません。 ここでは、このような問題に対する処置方法について説明します。プリンタに何らかの問 題が発生した場合は、故障とお考えになる前に次のチェックを行ってみてください。

現 象	確認事項	処 置	
印刷品質が悪い。		使用説明書 4困ったときは 「印刷品質 の問題」を参照してください。	
電源を入れても、操作パネルに何も表示されず、ファンの回る音もしない。	電源コードがプリンタとコンセントに差し込まれているか、 確認してください。	電源を一度切ってから、電源コードを 確実に差し込み、もう一度電源を入れ直 してください。	
	電源スイッチがオン()の 位置になっているか確認して ください。	電源スイッチをオン()の位置にしてく ださい。	
ステータスページは 正常に印刷するが、 コンピュータからの データが正常に印刷 されない。	接続しているケーブルを確認してください。	接続しているケーブルを両端とも確実に接続してください。ケーブルを別のものと交換してみてください。 インタフェースの仕様については、 使用説明書 応用編 付録(インタフェース) を参照してください。	
	プログラムファイルや、アプリケーションソフトを調べてみてください。	別のファイルを印刷してみてください。 または、別のアプリケーションで印刷して みてください。 ある一定のファイルやア プリケーションのみに問題が発生するよ うであれば、そのアプリケーションのプリ ンタ設定等を確認してください。	
こに カのよを放射 アノゼナい			

さらに、次の点を確認してください。

●プリンタに接続しているコンピュータを再起動してください。

●最新バージョンのプリンタドライバを使用してください。京セラミタ株式会社のホームページからダウンロードできます。 (http://www.kyoceramita.co.jp/download/)

以上のチェックを行ってみても、問題が解決されない場合は、お買い求めの京セラミタジャパン株式会社正規特約店、

または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

重要 次のメッセージが表示された場合、電源を入れ直して復帰するか確認ください。 改善されない場合、メッセージ内容をメモに控えて、プリンタの電源を切り、電源 コードをコンセントから抜いてください。その後お買い求めの京セラミタジャパン 株式会社正規特約店、または弊社お客様相談窓口にご連絡ください。

メッセージとともにブザーが鳴る場合もあります。 ブザーを止めるには、[キャンセル] キーを押してください。

◇ もっと知りたい!

